

WI-FI PRIJUNGIMAS

Prieš pirmą kartą naudodami "Wi-Fi" termostatą, turite sukonfigūruoti "Wi-Fi" signalą ir nustatymus išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu. Tai leis palaikyti ryšį tarp prijungtų prietaisų.

1 žingsnis. Atsisiųskite programėlę. (žr. Fig. 1-1)



Fig 1-1



Fig 1-2 IOS




Fig 1-3 Android

Ieškokite "Smartlife" "Apple Store" ar "Google Play" arba naudodamiesi naršykle nuskaitykite aukščiau pateiktą QR kodą (1-2 pav.) ir atlikite paskyros registraciją bei diegimą pagal programėlės nurodymus.

2 žingsnis. Prijunkite termostatą

Jei norite užbaigti prisijungimą ir sąranką, žiūrėkite toliau pateiktą vadovą. 1 būdas: nuskaitykite QR kodą, kad sukonfigūruotumėte tinklo gidą. (2.1-2.3 pav.)



2.1



2.2



2.3

2 metodas: įprasto skirstomojo tinklo gairės (2.1 ir 2.3.1)



Fig2.3.1



Fig2.5



Fig2.6



Fig2.7

Tinklo paskirstymo režimas:

1. EZ režimas

Kai termostatas išjungtas, paspauskite ir palaikykite piktogramą, kol termostato ekrane greitai sumirksės ir pasirodys "Wifi" piktograma. Tada veikite pagal toliau pateiktą paveikslėlį (2.4 pav. - 2.7 pav.).



Fig2.4

2. AP Režimas

Kai termostatas išjungtas, spauskite ir laikykite piktogramą tol, kol termostato ekranas lėtai mirksės ir pasirodys piktograma (jei pasirodo WiFi piktograma, toliau spauskite piktogramą, kol termostato ekranas lėtai mirksės ir pasirodys piktograma tada veikite pagal toliau pateiktą paveikslėlį (2.8 pav. - 2.14 pav.).



Fig2.8



Fig2.9




Fig2.12



Fig2.13

Poto, kai prisijungsite prie šio tinklo, sugrįžkite į Smartlife programėlę.



Fig2.14

Programėlės veikimo sąsajos aprašymas (šildymo termostatas)



Daugiau nustatymų



Paprastas išimčių tvarkymas

No.	Phenomenons	Handling
1	Power is on but without display.	* Check if the terminals between LCD panel and Power Unit Box is loosen.
2	Without output but display works.	* Use a new LCD panel or new Power Unit Box to replace the old one.
3	Room Temp. is a little different from the actual.	* Do temperature calibration in item 1 of high senior options

PASLAUGOS

Nuo įsigijimo datos, jūsų termostatai yra taikoma 24 mėnesių garantija. Paslaugos, teikiamos jau pasibaigus garantiniam terminui, gali būti apmokestinamos. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, kreipkitės tiesiogiai į mus.



Nuskaunuokite kodą